

Altro Ensemble™

modulgov i vinyl

Anvisningar för installation

Allmänna riktlinjer

Försäkra dig om att undergolvet är i gott skick innan installationen. Kontrollera att färgen i batchen stämmer överens med provmaterialet och att den är likadan i alla batchen. Om det finns några avvikelser eller problem med modulgolvet vill vi att du kontaktar oss innan golvet skärs till eller läggs. Endast då kommer klagomål om felaktigt material att behandlas. Kontrollera modulgolvet vid leveransen så att rätt mängd har levererats och att alla delar är intakta. Informera Altro om så inte är fallet. Eventuella transportsador ska rapporteras omgående. Klagomål på golv som redan har skurits till eller lagts behandlas ej.

Vid arbete med ett Altroprodukt måste alla relevanta nationella föreskrifter följas. Vid läggning av modulgov måste allmänt erkända regler och tekniker inom sektorn tillämpas. Dessa återfinns i gällande nationella standarder. Följ riktlinjerna från limföretaget när lim- och tillbehörsmaterial används. Använd endast installationsmaterial från en och samma tillverkare och produktserie. Innan något limmaterial används, se informationsbladet om materialsäkerhet för korrekta säkerhetsråd och för att avgöra vilken skydds- och andningsutrustning som krävs. Innan något limmaterial används måste en riskbedömning och en kontroll med avseende på hälsovådliga ämnen göras. Om limmet skulle komma i kontakt med ögonen eller huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök råd hos sjukvården.

1. Monteringsklimat och inspektion av underlag

För korrekt installation av modulgov krävs en rumstemperatur på minst 18°C, en golvtemperatur på minst 15°C och en luftfuktighet på mellan 40 och 65 %. Monteringsklimatet måste upprätthållas i tre dagar innan installationen påbörjas, under arbetet och i upp till sju dagar efter installationen.

Underlaget måste uppfylla kraven i relevanta, nationella standarder, och byggnadsreglerna i det land där installationen görs måste följas. Golvläggaren måste kontrollera att underlaget är lämpligt (torrhet, jämnhet, styrka, renhet o.s.v.). Sugande underlag och en jämn yta är krav för korrekt installation.

2. Installation

Modulgolvet lämpar sig för användning i bostadshus och kommersiella/allmänna byggnader, t. ex. affärsbyggnader, hotell, kontor, läkarmottagningar, äldreboenden och servicehem. Modulgolven lämpar sig inte för våtrum och vissa utrymmen i sjukvården med strängare krav på hygien, t. ex. operationssalar. Modulerna måste sammanfogas över hela ytan. Olika moduler kan kombineras under installationen, beroende på format. Ni kan välja bland ett stort urval av mönster, t. ex. fiskbensmönster och schackbräds mönster. Stenmönstret har riktningsskåp på baksidan. Det är viktigt att dessa mönster läggs i samma riktning.

Modulgolvet måste acklimatiseras i minst ett dygn innan det läggs in. Överskott av akryllim tas bort med en trasa och ett neutralt rengöringsmedel. Överskott av MS polymer tas bort med alkohol. Avlägsnandet av överskottslim ska ske allt eftersom arbetet fortgår och medan limmet fortfarande är vått. Kontaktlim som innehåller lösningsmedel ska under inga omständigheter användas.

Om lösningsbaserade lim användes finns det risk för att limmet sipprar igenom och golvytan missfärgas. Om det finns områden som kontaktlim måste användas till skall golvet bindas samman med ett lim utan lösningsmedel.

Till allmänna ytor rekommenderar vi ett vattenbaserat akryllim.

För ytor som utsätts för mycket hög fuktighet rekommenderar vi lim MS polymer.

Modulgolvet SKA monteras direkt i vått lim. Säkerställ att det inte finns några synliga luckor och rulla sen golvet med en 50 kg rulle. Efter cirka 30 minuter ska ytan på det inlagda golvet rullas en gång till.

Modulgolven kan installeras under golvvärme. Temperaturen vid limlinjen får då inte överskrida 27°C.

De lagda ytorna får inte belastas förrän limmet har stelnat helt och hållet.

3. Viktig information

3.1 Stolshjul

Kontorsstolar med hjul som används på mjuka golv måste ha en hjulhållare av W-typ, i enlighet med EN 12529. Undersidan på stolsben och ben på andra möbler ska ha skyddshylsor för att skydda golvet de står på. Skyddshylsorna ska vara helt platta och jämna, rengöras regelbundet och bytas ut när de är slitna.

3.2 Solljus / persienner

I utrymmen som utsätts för högre temperaturer, t. ex. inglasade uterum, måste modulgolvet sammanfogas över hela ytan med ett MS polymer. Höga luft- och yttemperaturer kan medföra att limmets torktid och modulgolvet mått och färg ändras. Vid sådana klimatförhållanden krävs t. ex. skugga, ventilering, luftkonditionering. Utrymmen som exponeras för starkt solljus skall skyddas med effektiva persienner.

3.3 Kvarstående nedsjunkning

Kvarstående nedsjunkningar kan minskas betydligt genom att välja rätt lim i rekommenderad mängd,, flytta möbler vid rätt tillfälle och genom att använda lämpliga skyddshylsor.

3.4 Missfärgning

Om golven från Altro har kontakt med vissa gummisorter under en längre tid, t. ex. vissa typer av gummi som används på baksidan av dörrmattor, stolsfötter och fötterna på andra möbler, kan det bli en oåterkallelig missfärgning av golvet yta. Det är därför viktigt att använda gummisorter som inte färgar av sig.

**För ytterligare stödråd,
kontakta Altros kundtjänst på
tel 040-31 22 00
email: info@altro.se**