



altro

the future is safer with altro



Altro Nuvola™ Gummigolv Underhållssystem utan polish

mars 2013

INSTALLATIONSRENGÖRING

Göres för att avlägsna smuts och släppmedel (parafin) på nya golv.

Jontec Best:

Dosering: 2 ltr. till 8 ltr. vatten



Blötlägg och låt verka i 20 minuter.



Skura med röd rondell.



Sug upp med vattensug.



Skölj med vatten och sug upp



Fuktmoppa och låt torka.

DAGLIG STÄDNING på Jontec Tensol

TORRMOPPNING

Jonmaster Torrjobb

FUKTMOPPNING

Jontec Tensol:

Dosering: Se produktinfo.



Manuellt:

Fuktmopning med Jonmaster fuktmopp.

Eller



Maskinellt:

Med röd rondell

SKYDD

Välj underhållsprodukt:

Jontec Tensol

Dosering: 2,5 ltr. till 7,5 ltr. Vatten

Eller

Jontec Extra/free

Dosering: 5 ltr. till 5 ltr. Vatten. Fuktmoppa ut lösningen.



PERIODISKT UNDERHÅLL på Jontec Tensol

Manuell rengöring:

Jontec 300/free

Dosering: Se produktinfo.



Maskinellt:

Med röd rondell..

Jontec 300/free

Dosering: Se produktinfo.



Frågor rörande metoder och produkter, kontakta din Diversey representant på tlf. 08-7799300