



the future is safer with altro

altro

Altro XpressLay™

Altro säkerhetsgolv

Installationshandledning

MARS 2013

Altro XpressLay

Altro XpressLay säkerhetsgolv kan läggas på ett flertal olika underlag utan att limmas. Det eliminerar många problem man annars ofta stöter på när man lägger golv på nya eller gamla undergolv.

Typiska användningsområden för Altro XpressLay:

- Tillfälliga eller permanenta gångvägar och ytor där underlaget kan behöva återanvändas.
- Gamla, ordentligt fastsatta asbestplattor eller vinylgolv.
- Befintligt, felfritt harts- eller målat underlag.
- Nyspacklat golv eller på golvsivor med mindre än 97% relativ fuktighet.
- På uppvärmda undergolv, förutsatt att underlaget är torrt, det vill säga har en relativ fuktighet av högst 75%.

Lagring

Altro XpressLay säkerhetsgolv skall läggas i enlighet med reglerna i GBR och GVK. Materialet skall lagras i minst 1 dygn i rumstemperatur. Vidläggning skall temperaturen vara mellan 18°C och 27°C i minst 1 dygn framåt.

Innan golvet läggs skall det kontrolleras att det är felfritt, varefter det skall skäras i längder och ligga löst i minst 2 timmar innan det fästs.

Försäkra dig om att materialet kommer från samma tillverkningsbatch och att samtliga längder läggs i samma riktning.

Undergolv

Undergolvet måste överensstämma med kraven i GBR och GVK. Vågor och hack i undergolvet skall spacklas innan man lägger Altro XpressLay säkerhetsgolv.

LooseLay dubbelhäftande tejp

Altro XpressLay är ett löslagt säkerhetsgolv som fästs med hjälp av Altro LooseLay dubbelhäftande tejp. Till varje rulle Altro XpressLay säkerhetsgolv levereras två 25-metersrullar tejp.

Ytorna som skall tejpas måste vara rena och dammfria. Sugande ytor kan behöva "primas".

För optimalt resultat, och för att garantin skall gälla, måste just Altro LooseLay tejp användas och inget annat. Fler tejpullar kan beställas från Altro på telefon 040-31 22 00.

Läggning

AltroXpressLay säkerhetsgolv kan läggas antingen slätt eller i kombination med hålkälslist. Mattan kan även läggas med uppvik.

När golvet är utlagt skall alla skarvar överlappa med ca 20 mm och därefter skäras rena. Fäst i alla skarvar och ytterkanter med Altro LooseLay dubbelhäftande tejp.

Tejpen kan även användas för att fästa mattan mot hålkälslist. (Se även installationshandledning för läggning av Altro säkerhetsgolv).

När mattan ligger på plats och är tillskuren skall alla skarvar och geringsfogar varmsvetsas i matchande färg med Altros svetstråd på sätt som framgår av installationshandledningen för läggning av Altro säkerhetsgolv.

Altro XpressLay säkerhetsgolv rekommenderas inte under följande förhållanden:

- Vid brunnar
- På undergolv av trä som inte är rätt ventilerat.
- På undergolv av träskivor.

- På magnesitgolv.
- På undergolv som har fuktspärr men som ändå överskrider en relativ fuktighet på 97% eller på undergolv utan fuktspärr som överskrider 92% relativ fuktighet.
- På platser där det förekommer tung trafik på hjul.
- På uppvärmda undergolv med en relativ fuktighet över 75%.

Användningsområden som anges i detta informationsblad är exempel. Är du tveksam, kontakta din lokala Altro-representant för ytterligare information.

Skydd och underhåll

För underhållet av Altro säkerhetsgolv hänvisas till Altros rengörings- och underhållsrekommendationer.

För mer information

tel: **+46 (0)40 31 22 00** fax: **+46 (0)40 94 93 64**

email: **info@altro.se** Eller gör ett besök på **www.altro.se**

Altro Nordic ab, Box 9055, S-200 39 Malmö, Sverige.