

PVCu-Wandver kleidungssysteme

Empfohlene Reinigungsmethoden

Altro Whiterock™ Imagination Wall, Altro Whiterock™ Whiteboard

Von Hand reinigen – wöchentlich

1. Mit Wasser oder verdünnter Seifen-/Reinigungs-mittellösung abwaschen. Verdünnungsanleitung des Herstellers befolgen.

Nur weiche Tücher verwenden. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Pads oder Drahtwolle verwenden.

Sterilisation und Druckreinigung

1. Sterilisationslösungen (Lieferung durch andere) können nach Anleitung des Herstellers verwendet werden.
2. Druckreinigung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger kann durchgeführt werden; 600 mm Mindestabstand der Druckdüse von der Wandoberfläche.

Hinweis: Die Höchsttemperatur von 60 °C bei allen Altro PVCu-Produkten beachten.

Grobe oder hartnäckige Flecken

1. Stark verschmutzte Bereiche mit AltroClean™ 44 Reiniger säubern oder gleichwertigem alkalischem Reiniger.

Staubige Umgebungen

1. Um die statische Aufladung nach der Reinigung zu reduzieren, tragen Sie auf alle Flächen nach der

Trocknung die Altro Whiterock Antistatische Lösung A809 auf.

Werden Altro Produkte nicht gemäß den Empfehlungen gepflegt, kann dies ihre Leistung beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Altro. Bevor Sie jedes Reinigungsmittel verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern, und nutzen Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Atemschutzausrüstung. Auch sollte er nach

COSHH beurteilt werden (Control of Substances Hazardous to Health, Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen) sowie eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Bei Fragen berät Sie gerne unser Technischer Service.

Tipps für die erfolgreiche Reinigung von Altro PVCu-Wandverkleidungen

1. **Entwerfen Sie ein regelmäßiges Reinigungsprogramm, das zur Nutzung und zum Verkehrsaufkommen des Bereichs passt.** Hohes Verkehrsaufkommen oder stark sichtbare Bereiche oder Räumlichkeiten mit hohen Hygieneanforderungen müssen häufiger gereinigt werden als Bereiche, die selten genutzt werden oder in denen das Erscheinungsbild weniger wichtig ist. Mindestempfehlung ist ein wöchentliches Reinigungsprogramm.
2. **Verwenden Sie die empfohlenen Reinigungskemikalien.** Nur empfohlene Reinigungsflüssigkeiten, gleichwertige Mittel oder sterilisierende Lösungen in der richtigen Konzentration verwenden. Mischen Sie Reinigungskemikalien nicht zusammen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers.
3. **Entfernen Sie Schäden durch Abnutzung und starke Verschmutzungen regelmäßig.** Schäden und Verschmutzungen sollten häufiger entfernt werden, auch zwischen dem Intervall des Reinigungsprogramms, z.B. täglich. Nie Scheuerpads oder Scheuerreiniger verwenden.
4. **Heißwasser-Hochdruckreiniger können Schäden verursachen.** vorsichtig einsetzen und nie näher als 600 mm oder oberhalb der empfohlenen Höchsttemperatur.
5. **Vorsicht** Falls ein Permanentmarker verwendet wurde, dürfen keine Ketonlösungsmittel, z. Azeton, benutzt werden um die Markierung zu entfernen.

Tipp: Mit einem Trockenwischmarker über die Markierung zeichnen, trocknen lassen und dann sauber abwischen. Es ist darauf zu achten, dass dabei nicht über Profile gewischt wird, da dies zu Flecken entlang der Ränder führt.

Hochwertige Reinigungskemikalien sorgen für eine effiziente Pflege und machen nur einen geringen Teil der wartungskosten aus.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Tel: +49-340-6500431

E-mail: awt@altro.de oder besuchen Sie

www.altro.de