



altro

the future is safer with altro

C/SfB-referens
(43) T(U47)

Juni

2014

Hygieniska PVCu väggbeklädnadssystem

rekommenderade rengöringsmetoder

Altro Whiterock FR™ PVCu väggbeklädnad,

Juni 2014

Manuell - varje vecka

1. Tvätta med vatten eller utspädd såp-/rengöringslösningar. Följ tillverkarens spädningsinstruktioner.

Använd bara en mjuk duk. Använd inte slipande rengörare, kuddar eller stålull.

Sterilisering och högtrycksrengöring

1. Steriliseringslösningar (från andra leverantörer) kan användas om man följer tillverkarens instruktioner.
2. Högtrycksrengöring med varmt vatten kan genomföras om munstycket hålls minst 600 mm från väggytan.

Observera den maximala temperaturen på 60°C för alla Altro Whiterock FR produkter.

Kraftiga och envisa fläckar

1. Rengör kraftigt nedsmutsade områden med AltroClean™ 44 rengöringsmedel eller motsvarande alkaliska rengöringsmedel.
2. Avlägsna envisa fläckar med Altro Whiterock Cleaner A859.

Dammiga miljöer

1. För att minska den statiska uppladdningen efter rengöringen kan man applicera Antistatic Solution A809 på alla ytor när de är torra.

Om man inte underhåller Altro Whiterock FR i enlighet med rekommenderad procedur kan det påverka produktens prestanda. Ytterligare information finns hos Altro Walls.

Kontrollera att du har säkerhetsdatabladet för alla rengöringsmedel som du tänker använda. Om du har några frågor så hjälper vår tekniska serviceavdelning dig gärna.

Tips för lyckat underhåll av Altro Whiterock FR PVCu väggbeklädnad

1. **Skapa ett regelbundet rengöringsprogram som passar användningen av och trafiken i området** – mycket trafik eller mycket synliga områden eller platser med stränga hygienkrav måste rengöras oftare än områden som sällan används eller där utseendet har mindre betydelse. Ett veckovis rengöringsprogram är det minsta som rekommenderas.
2. **Använd rekommenderade rengöringsmedel** – använd endast rekommenderade rengöringslösningar, deras motsvarigheter eller steriliseringslösningar vid korrekt koncentration. Blanda inte rengöringsmedel och följ alltid tillverkarens instruktioner.
3. **Avlägsna regelbundet märken efter skor och kraftig nedsmutsning** – märken och smuts ska avlägsnas oftare än underhållsprogrammet, t.ex. varje dag. Använd aldrig slipande kuddar eller rengöringsmedel.
4. **En varm vattenstråle kan orsaka skada** – använd med försiktighet och aldrig närmare än 600 mm eller över maximala temperaturrekommendationer.

Rengöringsmedel av hög kvalitet garanterar effektivt underhåll och utgör bara en liten del av underhållskostnaderna.

för mer information

tel: +46 (0)40 31 22 00 fax: +46 (0)40 94 93 64

e-post: info@altro.se eller besök www.altro.se