

Systèmes de revêtements muraux en PVC-U

méthodes de nettoyage recommandées

Altro Whiterock White™, Altro Whiterock Chameleon™, Altro Fortis Titanium™, Altro Whiterock Digiclad™ (Custom), Altro Whiterock Satins™, Altro Whiterock™ wall designs, Altro Whiterock FR™

January 2026

Manuel - hebdomadaire

1. Laver à l'eau ou avec du savon/des solutions détergentes dilués. Suivre les instructions du fabricant concernant la dilution.

Utiliser uniquement un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de tampons ou de laine d'acier.

Stérilisation et nettoyage à haute pression

1. Des solutions de stérilisation (fournies par d'autres fournisseurs) peuvent être utilisées en suivant les instructions du fabricant.
2. Le nettoyage à haute pression avec une lance à eau chaude peut être réalisé en tenant la buse de projection à 600 mm minimum (60 cm environ) de la surface du mur.

N.B. Respectez une température maximale de 60 °C sur tous le revêtement des murs Altro PVCu.

Taches importantes ou rebelles

1. Nettoyer les surfaces très encrassées avec le produit de nettoyage AltroClean™ 44 ou un produit de nettoyage alcalin équivalent.
2. Enlevez les taches tenaces à l'aide d'un nettoyant crème non abrasif de type domestique. N'utilisez pas de tampons abrasifs.

N'utilisez pas de tampons abrasifs.

Environnements poussiéreux

1. Pour réduire les décharges statiques après le nettoyage, appliquer la solution antistatique A809 sur toutes les surfaces sèches.

Le non-respect de la procédure d'entretien recommandée pour le revêtement des murs Altro PVCu peut compromettre les performances du produit. Avant d'utiliser tout produit chimique de nettoyage, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des conseils de sécurité appropriés et déterminer le niveau d'EPI (équipement de protection individuelle) et d'EPR (équipement

de protection respiratoire) requis. Une évaluation Coshh (Contrôle des substances dangereuses pour la santé) et une évaluation des risques doivent être effectuées avant d'utiliser le produit chimique de nettoyage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Pour plus d'informations, consultez la FDS disponible auprès d'Altro.

Astuces pour bien réussir l'entretien des revêtements muraux en PVC-U

- 1. Mettre au point un programme d'entretien régulier adapté à l'usage et au passage dans la zone** – les zones à fort passage ou fortement exposées ou les locaux caractérisés par des exigences d'hygiène rigoureuses doivent être nettoyés plus souvent que les zones rarement utilisées ou dont l'aspect est moins primordial. Un programme d'entretien hebdomadaire minimal doit être instauré.
- 2. Utiliser les produits d'entretien chimiques recommandés** – utiliser uniquement les produits d'entretien liquides recommandés, des produits équivalents ou des solutions de stérilisation à la bonne concentration. Ne pas mélanger les produits d'entretien chimiques et suivre systématiquement les instructions du fabricant.
- 3. Enlever les marques et la saleté à intervalles réguliers** – les marques et la saleté doivent être enlevées sans tenir compte du programme d'entretien, par exemple, au quotidien. Ne jamais utiliser de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.
- 4. Les lances à eau chaude peuvent provoquer des dommages** – à utiliser avec prudence et jamais à moins de 600 mm ou au-dessus des limites de température recommandées.

Les produits d'entretien chimiques de qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une infime partie des coûts d'entretien.

**Pour de plus amples informations,
contactez les services techniques d'Altro.
tel: +33 (0) 1 57 32 92 30 email: france@altro.com
or www.altro.com.**