

# Altro Ensemble™

## Modulære vinylgulve Monteringsvejledning

### Generelle punkter

Før montering skal du sørge for, at det leverede gulv er i god tilstand. Kontrollér gulvet for at sikre farve og batchensartethed, og at det matcher prøvematerialet. Hvis der er uoverensstemmelser eller problemer med modulgulvene, bedes du kontakte os, før du skærer i eller monterer gulvet. Kun i disse tilfælde vil en klage over fejlbehæftet materiale blive anerkendt. Efter modtagelse af modulgulvet skal det tjekkes for at sikre, at de leverede mængder og enheder er korrekte, og det skal rapporteres til Altro, hvis det ikke er i orden. Alle transportskader skal straks rapporteres. Udskårne eller monterede gulve kan ikke senere være genstand for klage.

Alle relevante nationale forskrifter skal overholdes, når der arbejdes med Altros gulve. Når modulgulvene monteres, skal branchens generelt anerkendte regler overholdes og teknikkerne anvendes. Disse kan findes i gældende standarder Gulvfakta, se gulvfakta. Overhold den anvendelsesvejledning, der er udstedt af limleverandøren, når klæbemiddel og hjælpematerialer håndteres. Brug kun monteringsmaterialer fra én og samme producent og produktserie. Før der bruges klæbemiddel, bør brugerne læse materialesikkerhedsdatablad for korrekt sikkerhedsrådgivning og bestemmelse af niveauet af personlige værnemidler samt hvilke åndedrætsværn, som er nødvendige. En COSHH-vurdering (Control of Substances Hazardous to Health) samt en risikovurdering bør udføres før brug af klæbemidlet. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud skylles straks med rigeligt vand. Søg hurtigst muligt lægehjælp.

### 1. Klimatiske forhold og undersøgelse af undergulvet

En rumtemperatur på mindst 18 grader, en golvtemperatur på mindst 15 grader og en luft fugtighed på mellem 40 og 65 % er nødvendigt til korrekt montering af modulgulvet. Disse klimatiske forhold skal bibeholdes i 3 dage, før monteringsarbejdet begynder, under arbejdet og op til 7 dage efter montering.

Undergulvene skal leve op til BS 8203:2017, AS1884 eller andre relevante nationale standarder. Se gulvfakta Konstruktionsforskrifter, gældende i det respektive land, skal overholdes. Montøren skal sikre sig, at undergulvene er egnede (tørre, jævne, sunde, stærke, rene osv.). Den relative fugtighed i i evt. beton undergulv må ikke overstige 85 % RF. Absorberende undergulve og en jævn overflade er forudsætningen for korrekt montering.

### 2. Montering

Modulgulvene er egnede til boliger og kommercielle/offentlige bygninger (f.eks. butiksmontering, hoteller, kontorer, lægeklinikker, private hjem og faciliteter til ældre borgere). Dette gælder ikke montering i vådrum og visse medicinske områder, som er underlagt strengere hygiejnekrav, f.eks. operationsstuer. Modulerne skal være fuldklæbet over hele overfladen. Afhængigt af formatet kan forskellige moduler kombineres under monteringen. Du kan vælge mellem en lang række forskellige design, f.eks. sildebens- eller skakmønster. Med et sten design er der vist retningspile på bagsiden. Det er vigtigt, at disse produkter lægges i samme retning. Det er vigtigt, at alle produkter med retningspile på bagsiden lægges i samme retning.

Modulgulvet skal akklimatiseres i mindst 24 timer før montering. For korrekt valg af klæbemiddel, kontakt din limleverandør. Overskydende klæbemiddel skal fjernes med en klud. Hvis der anvendes akrylklæbemiddel eller tokomponent klæbemiddel med alkohol bruges et neutralt vaskemiddel. Fjernelse af overskydende klæbemiddel skal udføres, efterhånden som arbejdet skrider frem, og mens klæbemidlet stadig er vådt. Brug under ingen omstændigheder kontaktklim, der indeholder opløsningsmidler. Hvis et sådant klæbemiddel anvendes, er der risiko for, at det vil sive igennem og misfarve gulvoverfladen. Hvis der er områder, hvor det er nødvendigt at bruge kontaktklim, skal det sikres, at gulvet forbindes med et opløsningsmiddelfrit klæbemiddel.

Til generelle områder anbefaler vi at bruge et vandbaseret akrylklæbemiddel.

Vi anbefaler at bruge et tokomponent polyurethan-klæbemiddel, når der monteres på overflader, som er udsat for megen fugt på belægningen.

Det modulære gulv SKAL lægges ned i klæbemidlet, mens dette er vådt. Du skal sikre dig, at der ikke er huller og derefter rulle gulvet med en 50 kg ruller. Den monterede gulvoverflade overruller igen efter cirka 30 minutter.

Modulgulvet kan monteres på gulvvarme. Temperaturen på gulvet må ikke overstige 27 grader.

De monterede overflader må ikke udsættes for belastning, før klæbemidlet er hærdet helt.

### 3. Vigtig information

#### 3.1 Hjul, ruller og slisker

Når kontorstole med hjul bruges på elastisk gulv, skal de have monteret hjul af typen "W" i overensstemmelse med EN 12529. Beskyttelseshætter / dupsko skal monteres på undersiden af stolefødderne og andre møbelgenstande for at beskytte de områder af gulvet, de står på. Sørg for, at beskyttelseshætterne / dupskoene er helt flade og glatte, rengør dem jævnligt og udskift dem, når de bliver slidt.

#### 3.2 Solstråling / persiener

I områder, der er udsat for højere temperaturer (f.eks. udestuer), bør modulgulvet fuldklæbes over hele dets overflade med et tokomponent polyurethan-klæbemiddel. Spørg din limleverandør for alternativer. Høje luft- og overfladetemperaturer kan føre til ændring i klæbemidlets tørretid og kan også føre til dimensions- og farveændringer i modulgulvet. Disse klimatiske forhold kræver specialforanstaltninger (ventilation, solafskærmning, aircondition). Områder, der er udsat for intens solbestråling, skal udstyres med effektive persiener.

#### 3.3 Indtryksmærker

Indtryksmærker i gulvet kan reduceres væsentligt ved at vælge et hensigtsmæssigt klæbemiddel, bruge de anbefalede mængder af klæbemidlet, vælge det rigtige tidspunkt at flytte møbler ind og ved brug af egnede beskyttelseshætter / dupsko.

#### 3.4 Misfarvning

Hvis Altros gulvbeklædning er i kontakt med visse typer gummi (f.eks. visse typer dørmåttebeklædning, stoleben eller andre møbelben) i en længere periode, kan der ske varig misfarvning af gulvoverfladen. Det er derfor vigtigt, at ikke-farvende typer gummi anvendes.

**For yderligere vejledning omkring**

**rengøring kontakt Altro på**

**Tel: + 45 36 78 90 33**

**e-mail: [info@altro.dk](mailto:info@altro.dk) [www.altro.dk](http://www.altro.dk)**

