

Qualität	Klebstoff	Menge g/m <sup>2</sup>	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
	K 188 E	280	TKB A2
	K 188 S	300	TKB A2
<b>Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence</b>	K 150	260	TKB A2
	UK 800	275	TKB A2
	P 625	400	TKB A2
	R 710	300	TKB A2
	DT 100	/	/
	DT 200	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
	K 188 E	280	TKB A3
	K 188 S	300	TKB A3
	K 150	260	TKB A3
<b>Altro Debolon R 300.1 Silence, Altro Debolon P 300.1 Silence, R 300/P 300</b>	UK 800	275	TKB A3
	P 625	400	TKB A3
	R 710	300	TKB A3
	DT 100	/	/
	DT 200	/	/
	Rollenkollektion Objektbereich		
	K 188 E	280	TKB A3
	K 188 S	300	TKB A3
	K 150	260	TKB A3
<b>Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence</b>	UK 800	275	TKB A3
	P 625	400	TKB A3
	R 710	300	TKB A3
	DT 100	/	/
	DT 200	/	/

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.

Qualität	Klebstoff	Menge g/m <sup>2</sup>	Zahnung
<b>Rollenkollektion Wohnbereich</b>			
	K 188 E	280	TKB A3
	K 188 S	300	TKB A3
	K 150	260	TKB A3
	UK 800	275	TKB A3
<b>R 50 Silence</b>	P 625	400	TKB A3
	R 710	300	TKB A3
	DT 100	/	/
	DT 200	/	/
	TK 199	300	Rolle
<b>Modulkollektion</b>			
	K 188 E	280	TKB A3
	K 188 S	300	TKB A3
	K 150	260	TKB A3
	UK 800	275	TKB A3
<b>M 500 V Silence</b>	P 625	400	TKB A3
	R 710	300	TKB A3
	DT 100	/	/
	DT 200	/	/
	K 145	80	Rolle
<b>Treppensystem TS</b>			
<b>Treppenstufe Altro Debolon R 200.1 Silence</b>	K 175	300	Rolle o. Pinsel
<b>Treppenstufe R 200 Silence</b>	K 175	300	Rolle o. Pinsel
<b>Treppenstufe Altro Debolon R 300.1</b>	K 175	300	Rolle o. Pinsel
<b>Treppenstufe R 300</b>	K 175	300	Rolle o. Pinsel
<b>Treppenstoßkante</b>	K 175	300	Rolle o. Pinsel
<b>Wand-, Kantenprofile, Sockelleiste</b>	K 175, DT 500	300	Rolle o. Pinsel

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.