

Guide d'installation

Revêtement de sol résilient Altro

Altro Operetta™, Altro Orchestra™,
Altro Serenade™, Altro Orchestra Custom

Rangement

Les revêtements de sols résilients Altro devraient être posés en conformité avec les codes locaux de pratique (voir DTU 53.2). Le matériau doit être stocké pendant environ 24 heures à une température ambiante supérieure à 18°C. Lors de la pose, la zone de travail doit être à une température constante comprise entre 18°C et 27°C pendant au moins 48 heures avant et pendant la pose et au moins 24 heures après l'achèvement.

Assurez-vous que le matériau utilisé dans toute une zone provient d'un même lot de fabrication.

Avant la pose, il est nécessaire de vérifier si le matériau présente des défauts et de le conditionner avant la pose pendant au minimum 4 heures. Le revêtement doit être coupé dans le sens de la longueur avant la pose et conditionné à température ambiante. Les lés découpés doivent également être enroulés dans le sens inverse afin d'éviter tout phénomène de rétractation.

Les réclamations liées à la garantie de la couleur, au lot de produit ou aux défauts matériels évidents ne seront considérées que si le revêtement n'a pas encore été posé de façon permanente.

Support

Le support doit être conforme aux exigences des codes locaux de pratique.

Le support doit être lisse, plat, sec et exempt de poussière, de graisse, de peinture, de vernis ou de tout autre agent contaminant.

Colle

L'excès de colle doit être éliminé à l'aide d'un chiffon imbibé d'un détergent neutre en cas de colle acrylique ou d'alcool dans le cas d'une colle bi composants. L'élimination de l'excès de colle doit être fait au cours des travaux et lorsque la colle est encore humide.

Pour le meilleur choix de colle, veuillez contacter les services techniques d'Altro ou votre fournisseur d'adhésif.

Remarque : l'envers des matériaux peuvent varier. Tous les produits d'Altro avec dossier feutré doivent être installés tant que la colle est humide. Les consignes peuvent cependant différer en fonction du sous-plancher concerné.

Pose des lés

Les revêtements de sol résilient Altro peuvent être directement posés ou utilisés en conjonction avec des plinthes posées ou fixées. Les matériaux peuvent également être remontés en plinthe. Les revêtements de sols en rouleaux sans raccords sont à poser de manière inversée (sauf la collection Altro Wood), ce qui signifie que les lames seront disposées en sens inverse les unes des autres. Pour des instructions plus précises, se référer à l'étiquette.

Une fois que le matériau a été conditionné, les joints peuvent être coupés avant ou après l'application de la colle. Cela dépendra de la préférence de l'installateur cependant, il convient de se rappeler qu'en cas de larges installations si le joint et / ou le périmètre a été coupé, tout mouvement du lé lors de leur pose dans la colle constituera un problème.

Retournez le matériau et encollez le support selon les instructions du fabricant.

Après le temps spécifié, qui peut dépendre du type de support, positionnez revêtement. Retirez tout excès de colle immédiatement et en fonction de la colle utilisé, marouflez toute la surface à l'aide d'un rouleau à la fois en longueur et largeur. Tous les joints du lé doivent être coupés, rainurés et soudés à chaud.

Soudage

Tous les joints doivent être coupés, rainurés et soudés à chaud à l'aide du cordon de soudure Altro Weldrod™ de couleur correspondante.

Rainurage

La profondeur des rainures doit être d'environ 3/4 de l'épaisseur du revêtement.

Soudure

La soudure doit être effectuée au moins 24 heures après la pose afin d'assurer une bonne prise de la colle.

Arasement

Le cordon de soudure doit ensuite être arasé à l'aide d'une spatule avec lame de guidage qui permettra l'élimination d'une partie du surplus de soudure. Après refroidissement complet du cordon, retirez la lame de guidage de la spatule et enlevez la faible épaisseur restante à la surface du revêtement.

En raison de la complexité des motifs d'Altro Orchestra Custom et du fait qu'une soudure à chaud classique pourrait en diminuer l'effet, le revêtement de sol peut également être soudé à froid en utilisant un produit homologué par l'industrie.

Veuillez contacter les services techniques d'Altro pour de plus amples informations

Protection et entretien

Les revêtements de sols résilients Altro doivent être couverts et protégés de toutes les autres interventions au moyen d'un revêtement de sol anti-tache approprié.

Pour l'entretien des revêtements de sols résilients Altro, référez-vous aux recommandations de nettoyage et d'entretien d'Altro.

**Pour de plus amples informations,
contactez les services techniques d'Altro.**

tel: +33 (0) 1 57 32 92 30

email: france@altro.com or www.altro.fr