

Altro Safety

Installationsrengöring

Utföres för att avlägsna föroreningar från produktion och installation. Detta moment tar fram materialets halkdämpande egenskaper samt underlättar vid framtida rengöring.

Detta är speciellt viktigt på golv med beteckningen VM20SD !



Jontec Forward free:
Dosering: 1 dl/10 l. vatten



Blötlägg och låt verka



Skura med blå rondell eller skurblock.



Sug upp med vattensug.



Fuktmoppa ytan med vatten.

Mjukgörarvandring

Vissa typer av gummihjul kan orsaka mjukgörarvandring som kan ge missfärgning av golvet. Denna typ av missfärgning kan vara mycket svår att avlägsna. Ett polishborttagningsmedel i kombination med ett skurnylon kan fungera.

Daglig rengöring

OBS: Undvik produkter som lämnar en film på ytorna

Underhållsprodukter som tvättvax och tvättpolish får ej användas på dessa golv.

Tormoppning
Jonmaster HD Tormopp

Våt/fukt städning
Jontec 300 free:
Dosering: 25 ml/10 l. vatten



Manuellt:
Moppa ut lösningen, eftermoppa med fuktmopp.

Eller



Maskinellt:
Städa golvet med röd rondell eller borste.

Altro Safety

Skumrengöring i kök

Till skumspruta
Suma Gel Force D3.2:
Dosering: 3–6 dl/10 l
Vatten



Eller

Mopp
Suma Force D3.5:
Dosering: 1–3 dl/10 l vatten



Lägg ut lösningen.



Bearbeta ytan med borste
eller skurnylon.



Avlägsna lösningen med en
golvraka.



Skölj med vatten samt
avlägsna med golvraka

Periodisk grovrengöring

Jontec Forward free:
Dosering: 1 dl/10 l vatten



Blötlägg och låt verka.



Skura med blå rondell eller
skurblock.



Sug upp med vattensug.



Fuktmoppa med vatten.

Periodisk rengöring Kalkborttagning

Sani Calc free:
Dosering: 1 dl/10 l
vatten



Blötlägg och låt verka i 3–5
minuter.



Skura med blå rondell eller
skurblock.



Sug upp lösningen med
vattensug.



Fuktmoppa med vatten.

Frågor rörande produkter och metoder, kontakta Diversey
Telefon:08-7799300