

CC-Dr. Schutz GmbH

Reinigungs- und Pflegemittlempfehlung



| Qualität | Bauschlussreinigung nach Verlegung | Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren | | | Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung | Grundreinigung |
|---|---------------------------------------|---|-------------|--|--|-----------------|
| | | manuell | maschinell | desinfizierend | | |
| Rollenkollektion für den Wohnbereich R 50 Silence | PU Reiniger ¹ | PU Reiniger | PU Reiniger | Desinfektionsreiniger Konzentrat ² | PU Reiniger | Grundreiniger R |
| Rollenkollektion für den Objektbereich mit debo XPM®-Oberfläche R 450 Silence/P 450 Silence R 300/P 300 R 250 Silence/P 250 Silence R 200 Silence/P 200 Silence | PU Reiniger ¹ | PU Reiniger | PU Reiniger | Desinfektionsreiniger Konzentrat ² | PU Reiniger | Grundreiniger R |
| Modulkollektion M 500 V Silence | PU Reiniger ¹ | PU Reiniger | PU Reiniger | Desinfektionsreiniger Konzentrat ² | PU Reiniger | Grundreiniger R |

¹ Reinigung mit Schrubbbürste oder max. rotem Pad (rotes Pad nicht bei stärker strukturierten Belägen) durchführen

² geprüft nach DGHM und VAH

Alle Debolon-Vinylböden sind über die Dauer der Nutzung einpflegefrei. Der Einsatz von Polymerdispersionen und Beschichtungen sollte nur nach Rücksprache mit der CC-Dr. Schutz-Anwendungstechnik erfolgen, da diese zu einer Veränderung der belagspezifischen Eigenschaften führen. Die Gewährleistung für die zugesagten Produkteigenschaften des Debolon-Bodenbelages wird damit ausgeschlossen.