



altro

the future is safer with altro



## Altro Nuvola™ Gummigolv

mars 2013

### PERIODISK RENGÖRING

Lättskurning och reetablering av polishytan



**Jontec Forward free:**  
Dosering: 2 dl till 10 ltr.  
vatten



Lägg ut lösningen.



Lättskura med blå rondell.



Sug upp med vattensug.



Skölj med vatten och sug  
upp.

Låt lufttorka.



Tillför 1-3 lager av den valda  
polishen.

### NOLLSTÄLLNING

För att avlägsna all polish från golvet,  
gör så här.

**Jontec LinoSafe:**  
Dosering: 2 ltr. till 8 ltr.  
vatten



Blötlägg och låt verka i minst  
10 minuter.



Skura med blå/grön rondell.



Sug upp med vattensug.



Skölj med vatten och sug  
upp.



Fuktmoppa och låt ytan  
lufttorka.