

Manual de Instalación

Suelos resilientes Altro láminas

Altro Operetta™, Altro Orchestra™,
Altro Serenade™, Altro Orchestra Custom

Almacenamiento

Los suelos resilientes Altro deben colocarse según la norma BS 8203:2017 o el equivalente nacional.

El material debe almacenarse durante 24 horas aproximadamente, a temperatura ambiente no inferior a 18°C. En el momento de la colocación del material, la zona debe estar, al menos durante las 48 horas anteriores, a una temperatura constante de entre 18°C y 27°C. Esta temperatura deberá mantenerse durante todo el proceso y durante las 24 horas posteriores a la instalación.

Asegúrese de que el material que está utilizando en una determinada zona sea del mismo lote de fabricación.

Antes de su colocación, compruebe que el material no tiene defectos. Corte las láminas y separe las piezas y espere como mínimo 4 horas antes de su instalación. Si se cortan las láminas antes de pegarlas, habrá que desenrollarlas para eliminar las posibles arrugas que pudieran aparecer antes de su instalación.

Subsuelo

El subsuelo debe cumplir los requisitos de la norma BS 8203:2017 o el equivalente nacional.

Adhesivo

Para elegir el adhesivo adecuado, póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Altro o con su proveedor de adhesivos.

Nota: El tipo de soporte puede variar. Todos los productos Altro con soporte de felpa tienen que ser instalados mientras el adhesivo esté húmedo. No obstante, las instrucciones pueden variar en función del tipo de subsuelo.

Colocación

Las láminas resilientes Altro pueden colocarse en recto o se pueden usar zócalos “de asentamiento” o “de pegado”. También se puede colocar en forma de media caña. Consulte el esquema detallado de Altro para conocer cómo debe ser el acabado adecuado o la guía de instalación de suelos de seguridad Altro sobre cómo curvarlo.

Una vez acondicionado el material, se pueden cortar las juntas antes o después de aplicar el adhesivo; todo dependerá en gran parte de las preferencias de quien lo instale, si bien hay que tener en cuenta que en instalaciones de grandes dimensiones, si se cortan las juntas o el borde, mover la lámina mientras se coloca puede generar un problema.

Gire el material y aplique el adhesivo al subsuelo, según las instrucciones del fabricante.

Una vez aireado el adhesivo el tiempo necesario, que podrá variar dependiendo del tipo de solera, vuelva a colocar el revestimiento del suelo sobre el adhesivo, eliminando las posibles burbujas de aire. Elimine cualquier resto de adhesivo con un paño húmedo, y dependiendo del tipo de adhesivo utilizado (consulte la guía de Adhesivos Altro) pase el rodillo por toda la zona. Todas las juntas de la lámina deben superponerse antes de cortarse, ranurarse y soldarse.

Soldadura

Se recomienda soldar en caliente todas las láminas resilientes Altro.

La soldadura se debe realizar al menos 24 horas después de su colocación para que el adhesivo se fije y que la alta temperatura de la soldadura no lo elimine de las juntas ranuradas. Todas las juntas se deben ranurar y soldar utilizando el cordón de soldadura del fabricante.

Las ranuras deben ser de $\frac{3}{4}$ de la profundidad del suelo aproximadamente. Recorte el cordón de soldadura con una espátula equipada con cuchilla-guía, que eliminará aproximadamente $\frac{3}{4}$ del cordón de soldadura que sobresalga de la superficie del suelo. Una vez que se haya enfriado la soldadura, retire la cuchilla de la espátula y recorte el resto del cordón de soldadura en línea con la superficie del suelo.

Debido a la complejidad de los diseños de Orchestra Custom de Altro y a que la soldadura en caliente tradicional puede menoscabar su diseño, se puede utilizar una soldadura en frío para sellar el revestimiento de los suelos utilizando productos reconocidos en la industria.

Para más información póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Altro.

Protección y mantenimiento

Debe proteger el suelo resiliente Altro y cubrirlo con una cubierta incolora adecuada.

Para más información, consulte las recomendaciones de limpieza y mantenimiento del suelo resiliente Altro.

Para más información o asesoramiento técnico:

Teléfono: 91 549 52 30 Fax: 91 544 03 76

E-mail: suelos@altroscandess.com

Visite: www.altroscandess.com